

VibraLITE® Mini

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE:

Remarque : Pour **RÉGLER** n'importe quelle fonction, les chiffres que vous désirez régler **DOIVENT CLIGNOTER**.

HEURE et CALENDRIER: Pour régler les heures, les minutes, les secondes et la date.

Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder à l'écran "TIME" (heure).

Appuyez et maintenez le bouton "SET" jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.

Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.

Appuyez sur le bouton "MODE" et les chiffres des minutes clignoteront.

Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.

Continuez la même procédure pour régler les secondes, le mois, le jour du mois et l'année en utilisant les boutons "MODE" & "ST/STP" comme précédemment.

Appuyez et maintenez le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages.

POUR AFFICHER LA DATE: Appuyez sur le bouton "ST/STP" en mode d'affichage de l'heure.

ALARMES: 12 alarmes au maximum peuvent être réglées.

Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder à l'écran "ALM".

Appuyez et maintenez le bouton "SET" jusqu'à ce que le numéro de l'alarme clignote.

Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner l'alarme que vous désirez (de "01" à "12").

Appuyez sur le bouton "MODE" et les chiffres des heures clignoteront.

Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.

Appuyez sur le bouton "MODE" et les chiffres des minutes clignoteront.

Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.

Appuyez et maintenez le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages, **OU**

POUR AVANCER à l'alarme suivante, appuyez sur le bouton "MODE" alors que les chiffres des minutes clignotent et appuyez sur le bouton "ST/STP".

MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS: Le minuteur peut être réglé jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Choisissez si vous préférez que le minuteur se répète à chaque fois qu'il atteint zéro ou qu'il s'arrête.

Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder à l'écran "TMR".

Appuyez et maintenez le bouton "SET" jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.

Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.

Continuez la même procédure pour régler les minutes et les secondes en utilisant les boutons "MODE" & "ST/STP" comme précédemment.

Appuyez sur le bouton "MODE" et "REP" s'affichera sur l'écran avec les options "ON" (ACTIVE) ou "-." pour OFF (DESACTIVE).

Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Appuyez sur le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages.

OPTIONS: Pour régler les options de vibration, de son ou les deux.

Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder à l'écran "OPT".

Appuyez et maintenez le bouton "SET" et "VIB" s'affichera sur l'écran avec les options "ON" (ACTIVE) ou "-." pour OFF (DESACTIVE).

Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Appuyez sur le bouton "MODE" et "SND" s'affichera sur l'écran avec les options "ON" (ACTIVE) ou "-." pour OFF (DESACTIVE).

Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Appuyez sur le bouton "MODE" et "BUTN" s'affichera sur l'écran avec les options "ON" (ACTIVE) ou "-." pour OFF (DESACTIVE).

Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

Appuyez sur le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages.

FONCTION DE VERROUILLAGE:

Permet d'empêcher tout changement accidentel aux réglages programmés.

Appuyez en même temps sur les boutons "MODE" et "SET" pour accéder à l'écran



"TIME" et verrouiller les boutons. Répétez la procédure pour déverrouiller.

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES:

MODE HEURE

- ✓ Pour régler et voir les heures, les minutes, les secondes et la date.
- ✓ Visualisez la date en appuyant sur le bouton "ST/STP". L'affichage reviendra automatiquement à l'HEURE.

Instructions de programmation du mode Heure:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder à l'écran du Mode HEURE
- 2) Maintenez le bouton "SET". Les chiffres des heures clignoteront.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures. Si le format horaire de 12 heures est utilisé, "PM" s'affichera dans la boîte à gauche de l'écran lorsque l'heure affichée est entre



12h et 24h. Si l'heure affichée est entre 0h et 12h (AM), la boîte sera vide.

- 4) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.
- 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
- 6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des secondes clignoteront.
- 7) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour réinitialiser les chiffres des secondes à zéro (00), si nécessaire.
- 8) Appuyez sur le bouton "MODE". Le mois clignotera.
- 9) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler le mois. (1-12)
- 10) Appuyez sur le bouton "MODE". Le jour du mois clignotera.
- 11) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler le jour du mois. (1-31)
- 12) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres de l'ANNÉE clignoteront.
- 13) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler l'année.
- 14) Appuyez sur le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages.



Remarque : Lors de la procédure de réglage en Mode Heure, si la programmation est interrompue et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes et demie qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus. Terminez la programmation en répétant les étapes 1 et 2 et en accédant aux autres paramètres pour compléter les réglages si nécessaire.

MODE ALARME:

- ✓ Programmez jusqu'à douze alarmes quotidiennes.
- ✓ Les alarmes s'activeront avec l'alerte (sonnerie, vibration ou les deux) qui a été réglée en mode OPTION.
- ✓ Les alarmes retentissent durant environ vingt secondes avant de s'arrêter automatiquement. L'alerte activée peut être arrêtée manuellement en appuyant une fois sur le bouton "ST/STP" (pour conserver l'énergie des piles).
- ✓ L'alarme programmée se déclenchera tous les jours en fonction du réglage de l'heure en mode HEURE.

Instructions de programmation du mode Alarme:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "ALM" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "OFF" s'affichera. (ou si l'heure de l'alarme a été précédemment réglée, ce réglage s'affichera sur l'écran).
- 2) Maintenez le bouton "SET" pressé jusqu'à ce que le numéro dans la boîte en bas à droite de l'écran clignote.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner l'alarme que vous désirez ("01" à "12").
- 4) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des heures clignoteront.
- 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.



Remarque: Si le format horaire de 12 heures est utilisé, "PM" s'affichera dans la boîte à gauche de l'écran lorsque l'heure affichée est entre 12h et 24h. Si l'heure affichée est entre 0h et 12h (AM), la boîte sera vide.

- 6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.
- 7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
- 8) Appuyez sur le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages, OU pour accéder à l'alarme suivante, appuyez sur le bouton "MODE" alors que les chiffres des minutes clignotent puis appuyez sur le bouton "ST/STP". Répétez les étapes 4 à 8.

Remarque : Lors de la procédure de réglage en Mode Alarme, si la programmation est interrompue et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes et demie qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus. L'écran retournera en Mode heure automatiquement. Réinitialisez si nécessaire.

Activer / désactiver les alarmes:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "ALM" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, la dernière alarme visualisée s'affichera.
- 2) Utilisez le bouton "SET" pour sélectionner l'alarme que vous désirez activer / désactiver.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver l'alarme sélectionnée.

Remarque : Lorsque l'alarme est activée (ON), l'heure de l'alarme s'affichera. Lorsque l'alarme est désactivée, "OFF" (désactivé) s'affichera en haut de l'écran.



Remarque : Pour désactiver ou réactiver TOUTES les alarmes, reportez-vous aux Instructions de programmation du Mode OPTION et sélectionnez OFF ou ON pour activer ou désactiver une alarme par vibrations ou sonore.

MODE MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS:

- ✓ Permet de programmer un compte à rebours jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- ✓ Lorsque le compte à rebours atteint zéro (0:00 00) (l'es)l'alerte(s) réglée(s) par vibration, sonore ou les deux) s'activera (ont) et s'arrêtera(ont) automatiquement. L'alerte activée peut être arrêtée manuellement en appuyant une fois sur le bouton "ST/STP" (pour conserver l'énergie des piles).
- ✓ L'option de RÉPÉTITION peut être réglée sur "ON" (ACTIVÉE) ou "OFF" (DÉSACTIVÉE). Lorsque l'option de RÉPÉTITION est réglée sur "ON" (ACTIVÉE), la durée programmée du compte à rebours se répétera automatiquement à chaque fois qu'il atteindra zéro (0:00 00).

Instructions de Programmation du Minuteur:

1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "TMR" s'affiche en haut de l'écran.



2) Maintenez le bouton "SET" pressé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.

3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.

4) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.

5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.

6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des secondes clignoteront.

7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les secondes.

8) Appuyez sur le bouton "MODE". "REPEAT"



(RÉPÉTITION) s'affichera en haut de l'écran et "ON" ou "OFF" clignotera dans la boîte en bas à droite de l'écran.

9) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer "ON" ou désactiver "OFF" la RÉPÉTITION.

10) Appuyez sur le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages.

Remarque : Lors de la procédure de réglage en Mode Minuteur, si la programmation est interrompue et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes et demie qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus. Terminez la programmation en répétant l'étape 2 et continuez si nécessaire. Le compte à rebours reste sur l'affichage. Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder au Mode Heure à n'importe quel moment.

Démarrage / Arrêt du compte à rebours du Minuteur:

1) En Mode Minuteur, appuyez sur le bouton "ST/STP" pour démarrer le compte à rebours. L'icône du minuteur située sous les chiffres des heures sur l'écran clignotera.



2) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour arrêter le minuteur.

La durée restante s'affichera.

Remarque : Lorsque l'option de RÉPÉTITION est activée en mode minuteur et que l'alerte est activée, appuyez deux fois sur le bouton "ST/STP" pour arrêter le compte à rebours.

3) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour reprendre le compte à rebours.

Réinitialisation rapide de la durée originale du Minuteur :

1) Maintenez le bouton "SET" jusqu'à ce que la durée programmée précédemment du compte à rebours s'affiche sur l'écran.

2) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour redémarrer le compte à rebours à partir de la durée réglée précédemment.

MODE OPTION:

✓ Les alertes par VIBRATION et SONORE peuvent être activées "ON" ou désactivées "OFF". Les alertes peuvent être activées en mode Alarme quotidienne, en mode Minuteur et en mode Vérification.

Remarque : Les alertes de vérification, si le mode est activé "permettront d'identifier le réglage d'alerte en cours (vibration, sonore ou les deux) à chaque fois que le bouton "MODE" est pressé. Cela permet de vérifier rapidement les fonctions d'alertes en cours. Le mode de vérification permet de déterminer facilement si la puissance de la pile est suffisante pour alimenter les alertes par vibration et sonores.

Instructions de Programmation du Mode Option :

1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "OPT" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "VIB" (VIBRATIONS) s'affichera.



2) Maintenez le bouton "SET" pressé jusqu'à ce que "ON" ou "-." pour OFF clignote dans la boîte en bas à droite.

3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver l'alerte par vibration.

4) Appuyez sur le bouton "MODE".



"SND" (SONORE) s'affichera en haut de l'écran. "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) clignotera dans la boîte en bas à droite de l'écran.

5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver l'alerte sonore.

6) Appuyez sur le bouton "MODE". "BUTN" (BOUTTON) s'affichera en haut de l'écran. "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) clignotera dans la boîte en bas à droite de l'écran.

7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver la tonalité sonore des boutons.

8) Appuyez sur le bouton "SET" pour sauvegarder les réglages.

Remarque : Lors de la procédure de réglage en Mode Option, si la programmation est interrompue et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes et demie qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus.

L'écran retournera en Mode heure automatiquement. Réinitialisez si nécessaire.

Visualisation rapide du réglage en cours du Mode Option :

1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "OPT" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "VIB" s'affichera. Si l'option de vibration est activée, "ON" s'affichera en bas de l'écran. Si l'option est désactivée, "-." s'affichera.

2) Appuyez de manière répétée sur le bouton "ST/STP" pour visualiser les autres réglages du mode Option en cours. ("SONORE", "BOUTTON")

FONCTION DE VERROUILLAGE:

✓ Bloquez l'utilisation des boutons "MODE", "ST/STP" et "SET" une fois que les réglages sont terminés. En mode de verrouillage, les réglages de l'heure, du minuteur et des alarmes ne peuvent pas être modifiés accidentellement.

✓ L'affichage de la date n'est pas disponible dans ce mode.

✓ L'arrêt manuel du signal d'alerte (pour conserver l'énergie de la pile) en appuyant sur un bouton fonctionnera toujours.

Appuyez sur les boutons "MODE" et "SET" en même temps en mode HEURE pour verrouiller

ou déverrouiller. Lorsque le mode de verrouillage est activé, l'icône d'un verrou s'affichera sur l'écran.



RÉTRO-ÉCLAIRAGE (ÉCLAIRAGE DE L'AFFICHAGE):

Appuyez sur le bouton "LIGHT" pour activer le rétro-éclairage. L'éclairage restera allumé durant environ 3 secondes puis s'éteindra automatiquement si aucun autre bouton n'est pressé. L'éclairage continuera si un autre bouton est pressé dans les 3 secondes qui suivent.

PILE:

Une pile en lithium de 3 volts de type CR1632 est nécessaire. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée pour maintenir l'étanchéité du produit. La pile peut être remplacée par l'utilisateur mais en prenant soin de replacer correctement le joint torique assurant la résistance à l'eau. Un petit tournevis (cruciforme de taille 00) est nécessaire pour enlever les 6 petites vis. Instructions complètes disponibles sur www.vibrallite.com

L'autonomie de la pile varie en fonction de l'utilisation quotidienne des alarmes et du minuteur par alerte sonore ou par vibrations et du rétro-éclairage. Exemples: La durée de vie de la pile estimée est de 2 ans si une alerte par vibrations de 20 secondes est utilisée une fois par jour et serait d'environ 2 mois et demie si une alerte par vibrations de 20 secondes est utilisée 12 fois par jour.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES:

Les montres VibraLITE ne sont pas conçues pour être portées en nageant, en plongeant ou sous la douche.

GARANTIE LIMITEE A UN AN:

Votre montre **Vibra LITE[®] Mini** est garantie exempte de défauts de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Nous vous recommandons de conserver votre facture originale comme preuve de date d'achat. Cette garantie est limitée et couvre les fonctions de la montre uniquement. Cette garantie ne s'applique pas à la pile, au bracelet, au boîtier ou aux cristaux car ces articles sont soumis à l'usure d'un usage quotidien. La garantie

sera annulée si la montre a été modifiée, altérée, maltraitée ou soumise à des conditions extrêmes pour lesquelles elle n'a pas été conçue, ou si elle a été réparée autrement que par un centre d'entretien qualifié. Au cours de la période de garantie, retournez la montre, avec la preuve d'achat datée, dans un emballage sécurisé, assuré et avec les frais d'envoi payés d'avance. Aucun forfait remboursement ne sera accepté. Veuillez inclure une note décrivant le service requis, votre adresse et 10,00 \$ (chèque, mandat, Visa, Master Card, American Express ou Discover) pour les frais d'expédition et de manutention aux Etats-Unis. Pour les autres pays, veuillez nous contacter pour les tarifs.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Avant d'envoyer votre montre pour la faire réparer, faites vérifier la pile et / ou essayez de réinitialiser la montre en appuyant sur les quatre boutons en même temps jusqu'à ce que l'affichage disparaisse. Réinitialisez la montre en appuyant de nouveau sur les quatre boutons puis effectuez à nouveau tous vos réglages.

SERVICE HORS GARANTIE:

Suivez la même procédure pour nous expédier le produit comme vous le feriez pour un service sous garantie. N'oubliez pas d'inclure une description du problème. Avant que tout travail soit effectué, un devis vous sera soumis à votre approbation pour toutes les pièces et main d'œuvre qui ne sont pas couverts par la garantie.

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ:

En aucun cas, Global Assistive Devices, Inc. ne pourra être tenu responsable pour tout dommage spécial, accidentel, indirect ou consécutif incluant, mais non limitant pas, les dommages et intérêts pour toute perte de bien, blessure, perte de vie privée, non-respect des droits, négligence et toute autre perte que ce soit, peu importe la cause, même si Global a été avisé de la possibilité de tels dommages. Cette exclusion de responsabilité s'applique à tout dommage ou blessure, y compris mais non limité à ceux causés par un défaut de performance du produit. Toute responsabilité de sélection, de sécurité et de fiabilité des produits repose sur le consommateur. Les circonstances ou les conséquences découlant de ou en aucune façon liées à l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser nos produits est sous la responsabilité du consommateur. Global Assistive Devices, Inc. ne peut être tenu responsable en aucune façon.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com